

WiFi Spínač

Je výrobkem třetí strany (jiné firmy než WiFiTech s.r.o.), ve kterém byl smazán jeho původní firmware (software, který jej pohání) a místo něj dostal naprosto stejný firmware, jaký vyvíjíme pro WiFi Teploměry/Termostaty. Tudíž úvodní nastavení i následné používání je totožné s WiFi Termostatem, je stejně jednoduché a bezpečné, jak jste už nejspíš zvyklí.

Návod v krabičce?

Pokud v krabičce k výrobku najdete původní návod, je tam ponechán pouze proto, abyste věděli, jak výrobek správně zapojit do elektrické sítě. Rozhodně ignorujte veškeré pokyny o WiFi, instalaci mobilních aplikací a podobně. To se vás v žádném případě netýká.

Místo těchto návodů použijte návod k WiFi Teploměru: <https://teploty.info/doc/mail.pdf>

WiFi Spínač: externí spínač nesepe relé?

Pro maximální flexibilitu a nečekané možnosti WiFi Spínače externí spínač (připojený na svorky S1 a S2) nespíná vnitřní relé hned po vybalení z krabice. Česky řečeno pokud např. zapojíte WiFi Spínač na místo spínače světel, tak sepnutí původního spínače nerozsvítí světla hned jak byste nejspíš čekali. Ničeho se však nebojte - WiFi Spínač má virtuální čidlo kontaktu, se kterým se dá pracovat stejně jako s reálným čidlem kontaktu u WiFi Termostatu, tedy je možné nastavit sepnutí relé pokud hodnota (virtuálního) čidla kontaktu je větší než 1. Jednoduše postupujte podle návodu k nastavení automatického spínání relé podle splněných podmínek. Dají se s tím dělat i další kouzla - například automaticky vypnout světla po několika hodinách, když někdo zapomněl zhasnout přestože je už po půlnoci apod. Stejně tak může jeden spínač ovládat více světel přes webové Akce atd.

WiFi Spínač: jak na WiFi konfiguraci po zabudování do zdi?

WiFi Spínač má ještě jednu speciální vlastnost, kterou oceníte až bude zabudován do zdi a budete potřebovat změnit přístupové údaje k WiFi (jméno sítě/heslo). Jelikož tlačítko na krabičce pro vyvolání WiFi konfigurace bude ve zdi těžko přístupné, funguje následující trik: pokud během první minuty po zapnutí napájení (zřejmě jističem) pětkrát zapnete a vypnete externě připojený spínač (do svorek S1 a S2), spustí se počáteční WiFi konfigurace (stejně jako kdybyste podrželi tlačítko na krabičce stisknuté déle než jednu sekundu).

WiFi Spínač: ještě jeden super tip

Na vstupy pro externí spínač u WiFi Spínače je možné zapojit nejen klasický kolébkový spínač, jakým doma ovládáte světla, ale také další senzory původně určené pro čidlo kontaktu - např. magnetické, plovákové a další. Tím můžete velmi levně získat bezdrátové/WiFi čidlo některých událostí (např. otevření okna nebo přetečení nádoby).

Chytrá síť

Všechny výrobky od Teploty.info můžete spojit do jedné velké [chytré sítě](#).