

WiFi Zásuvka, WiFi Relé

Jsou to výrobky třetích stran (jiných firem než WiFiTech s.r.o.), ve kterých byl smazán jejich původní firmware (software, který je pohání) a místo něj dostaly naprosto stejný firmware, jaký vyvíjíme pro WiFi Teploměry/Termostaty. Tudiž úvodní nastavení i následné používání je totožné s WiFi Termostatem, je stejně jednoduché a bezpečné, jak jste už nejspíš zvyklí.

Návod v krabičce?

Pokud v krabičce k výrobku najdete původní návod, je tam ponechán pouze proto, abyste věděli, jak výrobek správně zapojit do elektrické sítě. Rozhodně ignorujte veškeré pokyny o nastavování, instalaci mobilních aplikací a podobně. To se vás v žádném případě netýká. Místo těchto návodů použijte návod k WiFi Teploměru: <https://teploty.info/doc/mail.pdf>

WiFi Zásuvka: ruční ovládání relé

WiFi Zásuvku jde ovládat i ručně pomocí tlačítka, co je na ní umístěno a používá se obvykle pouze pro počáteční připojení k WiFi (dlouhým podržením tohoto tlačítka se spustí vnitřní WiFi AP).

Pokud ale toto tlačítko stisknete velmi krátce, zapnete tím zásuvku, pokud byla vypnuta, anebo ji naopak vypnete, pokud byla právě zapnuta.

Pokud toto tlačítko stisknete dvakrát rychle po sobě (jako dvojité kliknutí na tlačítko myši u PC), přepnete WiFi Zásuvku zpět na automatické provoz, kdy se výstup (relé) spíná podle vámi zadaných podmínek.

Chytrá síť

Všechny výrobky od Teploty.info můžete spojit do jedné velké [chytré sítě](#).